

Organiseur Personnel

L'organizzatore Personale

Mode d'emploi | Guida dell'utente

Sommario

Accordo di licenza	
Introduzione	51
Avviso	52
Operazioni preliminari	53
Guida ai tasti	56
Utilizzo degli orologi	
Impostazione degli allarmi	63
Utilizzo del calendario	
Utilizzo della rubrica telefonica	
Utilizzo del Pianificatore	
Utilizzo della directory Promemoria	
Utilizzo della directory Cose da fare	
Ricerca e modifica dei record	
Utilizzo del Manager delle spese	
Utilizzo della directory Anniversario	
Utilizzo di una parola d'ordine	
Utilizzo del calcolatore	83
Utilizzo del convertitore	85
Installazione di PC Sync	
Trasmissione e ricezione dei record	
Sostituzione della batteria	
Caratteristiche tecniche	
our attorionic tooliiciic	50

Accordo di licenza

LEGGERE QUESTO ACCORDO DI LICENZA PRIMA DI LITILIZZARE IL PRODOTTO L'LITILIZZO DEL PRODOTTO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI QUESTA LICENZA, NEL CASO NON LI SI ACCETTINO, È POSSIBILE RESTITUIRE QUESTA CONFEZIONE. ASSIEME ALLA RICEVUTA DELL'ACQUISTO, AL CONCESSIONARIO PRESSO IL QUALE IL PRODOTTO È STATO ACQUISTATO: IL PREZZO DI ACQUISTO SARÀ RIMBORSATO, Per PRODOTTO si intende il prodotto software e la documentazione compresi in questa confezione; per FRANKLIN si intende Franklin Electronic Publishers. Inc. LICENZA LIMITATA DI UTILIZZO

Tutti i diritti relativi al PRODOTTO restano proprietà di FRANKLIN. Con l'acquisto, FRANKLIN concede una licenza personale e non esclusiva per l'utilizzo di questo PRODOTTO. Non è possibile effettuare alcuna copia del PRODOTTO o dei dati in esso memorizzati, in formato elettronico o stampato. Tali copie violerebbero le leggi sui copyright. Non è inoltre possibile modificare, adattare, disassemblare, decompilare, tradurre, creare lavori derivati né, in alcun modo, effettuare il reverse engineering del PRODOTTO. Non è possibile esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, il PRODOTTO in maniera non conforme alle appropriate leggi governative. Il PRODOTTO contiene informazioni riservate e di proprietà di Franklin e il cliente si impegna a prendere le opportune misure per la loro protezione contro la rivelazione o l'utilizzo indiscriminato. La licenza ha effetto fino al suo termine. Questa licenza termina immediatamente senza preavviso da parte di FRANKLIN in caso di mancata conformità con i termini della licenza

Introduzione

Congratulazioni! Avete appena acquistato un Personal Organizer elettronico di Rolodex® con una memoria di 384 kb. L'organizer può essere utilizzato per:

- · controllare gli appuntamenti quotidiani;
- memorizzare e richiamare:
- numeri di telefono e indirizzi di lavoro e personali
 - indirizzi e-mail
 - promemoria
 - · appuntamenti
 - anniversari
 - elenchi di cose da fare
 - · record di spese;
- impostare due orologi sull'ora e sulla data di 29 località del mondo;
- eseguire conversioni metriche e valutarie;
- impostare un allarme giornaliero;
- · collegare i dati con il proprio PC;
- selezionare tra 6 lingue di visualizzazione dei messaggi;
- proteggere i dati con una parola d'ordine.
- È anche possibile utilizzare la retroilluminazione per una visualizzazione più agevole.

Avviso

- Il produttore raccomanda vivamente di mantenere sempre record scritti separati di tutti i dati importanti. In alcune circostanze i dati possono essere persi o alterati in qualsiasi dispositivo dotato di memoria elettronica. Il produttore declina, dunque, ogni responsabilità per la perdita dei dati o la loro alterazione dovuta a uso improprio, riparazioni, difetti, sostituzione di batterie, utilizzo oltre la scadenza delle batterie o qualsiasi altra causa.
- Il produttore declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, per perdite finanziarie o reclami da parte di terzi in seguito all'utilizzo di questo prodotto e di qualsiasi sua funzione, come appropriazione indebita di numeri di carta di credito, perdita o alterazione di dati memorizzati ecc.
- Le informazioni fornite da questo manuale possono essere modificate senza preavviso.

Precauzioni

- Non riporre l'organizer nella tasca posteriore dei pantaloni.
- Non lasciar cadere l'organizer e maneggiarlo con cura.
- Non esporre l'organizer a temperature troppo basse o troppo elevate.
- Pulire solo con un panno morbido e asciutto.
- Questo prodotto non è resistente all'acqua, evitare quindi il contatto con sostanze liquide. Pioggia, acqua, bevande, caffè, vapore, sudore ecc. possono causare il malfunzionamento dell'organizer.

Utilizzo dell'organizer per la prima volta

La prima volta che si utilizza l'organizer, è necessario eseguire un azzeramento del sistema. Avviso! L'azzeramento cancella qualsiasi informazione immessa dell'utente e annulla tutte le impostazioni. Se il pulsante RESET viene premuto con forza, può verificarsi la disattivazione permanente dell'organizer.

- Capovolgere l'organizer ed estrarre accuratamente i rivestimenti isolanti delle batterie per rimuoverli.
- 2. Premere ON/OFF per spegnere l'organizer.
- Utilizzare un oggetto sottile e appuntito (es., una graffetta) per premere il pulsante RESET sulla parte posteriore dell'organizer.

Attenzione: non utilizzare un oggetto dalla punta fragile o tagliente.

4. Premere ENTER per cancellare la memoria.

Per annullare, premere qualsiasi altro tasto.

RESET	TIME?	

Operazioni preliminari

5. Premere ENTER per azzerare l'orario.

Per annullare, premere qualsiasi altro tasto.

ENGLISH?	

- Una volta visualizzata sullo schermo la lingua desiderata, premere ENTER per selezionarla.

L'unità ritorna automaticamente alla modalità Ora locale.

♦ Impostazione dell'orologio

Per imparare a impostare l'orologio, consultare "Utilizzo degli orologi".

Modifica della lingua

L'organizer può visualizzare avvisi e altri messaggi in sei lingue diverse. Per selezionare una lingua, procedere nel modo seguente:

1. Premere (Time).

<<HOME TIME>> FRI 1-JAN-1999 HONG KONG 12:35 40 PM

2. Premere L(Lang).

ENGLISH?	

- Una volta visualizzata sullo schermo la lingua desiderata, premere ENTER per selezionarla. L'unità ritorna automaticamente alla modalità Ora locale.

♦ Spegnimento automatico

Quando non viene premuto alcun tasto per circa 5-6 minuti, l'organizer si spegne automaticamente per non scaricare le batterie. Premere **ON/OFF** per riaccendere. La durata effettiva delle batterie dipende dall'utilizzo.

Guida ai tasti

Tasti funzione

Accede al Pianificatore

Accede alla directory Cose da fare/

Accede al calendario.

Alterna tra ora locale, orari nel mondo e allarme giornaliero.

Accede alla directory Anniversario.

Accede al Manager delle spese.

Accede al Convertitore

Accede al Calcolatore.

Accede alla Comunicazione dati.

Attiva e disattiva la retroilluminazione.

Altri tasti

(\$)

()

:0:

二字二

← (C/CE)Sposta il cursore alla riga successiva di un record nella modalità di modifica.

ON/OFF Accende e spegne l'organizer.

ENTER Memorizza i dati di un record e conferma

le immissioni di dati.

DEL Cancella un carattere nella modalità de modifica Cancella un record visualizzato.

INS Consente l'inserimento dei caratteri quando si modifica un record.

SET/EDIT	Consente di modificare le informazioni. Imposta l'ora locale e gli orari nel mondo, l'allarme giornaliero e i tassi di conversione.
SYM	Utilizzato per digitare simboli speciali, ad es. @, #, ecc.
SPACE	Utilizzato per digitare uno spazio nei record e accedere alla parola d'ordine in modalità Ora locale.
Search	Scorre i record, ali orari nel mondo e le

modalità Ora locale.

Search Scorre i record, gli orari nel mondo e le conversioni.

Sposta il cursore nella direzione indicata.

Regola la luminosità dello schermo.

Visualizza il record successivo.

C(⋈) Seleziona la sveglia e scorre l'allarme giornaliero. l'allarme orario e l'allarme di

аделda per attivarli o disattivarli. **D(**вът) Quando è visualizzata l'ora locale, attiva o disattiva l'ora legale.

L(Lang) Modifica la lingua di visualizzazione.

X(AM/PM) Alterna tra il formato orario a.m. e p.m.

M(MD/DM) Alterna tra il formato data M/D/Y (M/G/A) e D/M/Y (G/M/A).

Z(12/24) Alterna la visualizzazione dell'orario tra il

Z(12/24) Alterna la visualizzazione dell'orario tra formato di 12 e di 24 ore.

V(J) Attiva o disattiva il segnale acustico.

Guida ai tasti

Tasti funzione del calcolatore

Quando si utilizzano i seguenti tasti del calcolatore **non** è necessario premere **ALT**.

Q(MC)	Cancella la memoria.
W(MR)	Richiama un numero dalla memoria.
Е(м-)	Sottrae il numero visualizzato dal
	numero memorizzato.
R(м+)	Memorizza un numero positivo.
+	Somma un numero.
-	Sottrae un numero.
X	Moltiplica un numero.
÷	Divide un numero. Visualizzato
	come "/".
•	Inserisce un punto decimale.
=	Esegue un calcolo.
O(%)	Calcola la percentuale.
I (√)	Calcola la radice quadrata.
P(+/-)	Modifica il segno (+/-) di un numero.
<(C/CE)	Cancella l'immissione più recente.

Attivazione e disattivazione del segnale acustico

Il segnale acustico è quel beep che viene emesso quando si preme un tasto. Quando il segnale acustico è attivato, sullo schermo appare un'icona (¬) Per attivare o disattivare il segnale acustico, premere (Time) per ritornare alla modalità Ora locale, quindi premere V(¬).

♦ Retroilluminazione

È possibile premere 🖔 per attivare o disattivare la retroilluminazione. Verrà automaticamente disattivata se non è stato premuto alcun tasto entro circa 8 secondi.

♦ Simboli

SYM consente di immettere 23 simboli diversi. Premere SYM. Premere Search o o o per scorrere i simboli: + - = % • @ /: _, #\$£¥?*()!&\→ ←. Premere 0-9 per confermare il simbolo desiderato.

♦ Illustrazioni su schermo

Alcune illustrazioni riprodotte nel Manuale dell'utente possono essere leggermente diverse da quelle visualizzate sullo schermo. Ciò non significa, tuttavia, che l'organizer non funziona correttamente.

Utilizzo degli orologi

Attraverso l'orologio è possibile impostare un'ora locale e visualizzare le ore locali degli altri paesi del mondo. È necessario impostare l'ora locale prima di visualizzare gli orari nel mondo o di utilizzare l'Agenda, le directory Cose da fare e Anniversario, in quanto gli orari nel mondo sono basati sull'ora locale.

Impostazione dell'ora locale

 Premere (C)(Time) fino a quando appare la schermata Ora locale.

<<HOME TIME>> FRI 1-JAN-1999 HONG KONG 12:35 40 PM

12:35 40 PM

- Premere M(MD/DM) per alternare tra la visualizzazione della data in formato M/D/Y (M/G/A) e D/M/Y (G/M/A).
- 3. Premere D(DST) se si desidera visualizzare l'ora legale.
- Viene visualizzato *. Per disattivare la funzione, premere di nuovo **D(psr)**.
- 4. Premere SET/EDIT per avviare la modifica.
- Premere Search o per scorrere l'elenco di 29 città.

Nota: se si desidera modificare l'etichetta della propria città, digitare il nome utilizzando un massimo di 12 lettere

- Premere ENTER e immettere la data e l'ora locale. Ad esempio, per immettere 11-25-1999, 10:30 a.m., digitare 112519991030.
- Premere ENTER per memorizzare le impostazioni.

Impostazione degli orari nel mondo

 Premere (C)(Time) fino a quando appare la schermata Orari nel mondo.

<<WORLD TIME>>
FRI 1-JAN-1999

LONDON +05 : 00 4:35 40 AM

4.33 40 AM

Sono disponibili 29 città predefinite in diversi fusi orari.

 Utilizzare Search o o per scorrere l'elenco di città e visualizzare l'ora corrispondente.

Nota: gli orari nel mondo si basano sulle ore aggiunte o sottratte dal fuso orario locale. Non si tratta di un orologio separato e non può essere impostato.

Utilizzo degli orologi

City Code	City Name	City Code	City Name
AUCKLAND	Auckland	CAIRO	Cairo
GUAM	Guam	PARIS	Paris
SYDNEY	Sydney	LONDON	London
ADELAIDE	Adelaide	AZORES	Azores
TOKYO	Tokyo	MID ATLANTIC	Mid Atlantic
HONG KONG	Hong Kong	RIO.	Rio De Janeiro
BANGKOK	Bangkok	CARACAS	Caracas
YANGON	Yangon	NEW YORK	New York
DHAKA	Dhaka	CHICAGO	Chicago
DELHI	Delhi	DENVER	Denver
KARACHI	Karachi	LOS ANGELES	Los Angeles
KABUL	Kabul	ANCHORAGE	Anchorage
DUBAI	Dubai	HAWAII	Hawaii
TEHRAN	Tehran	MIDWAY	Midway
MOSCOW	Moscow		

- Premere SET/EDIT per modificare il nome di una città prescelta (fino a 12 caratteri) e premere ENTER per confermare la selezione.
- 4. Premere (C)(Time) per ritornare alla schermata Ora locale.

♦ Formato orario

Quando viene impostato l'orario, premere X (AM/PM) per alternare tra il formato a.m. e p.m.

Quando si visualizza l'orario, premere Z (12/24) per alternare tra il formato di 12 ore e di 24 ore.

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili tre tipi di allarme: l'allarme giornaliero, indicato da 🌪, il carillon orario, indicato da ([in]).

Impostazione dell'allarme giornaliero

 Premere (Cime) fino a quando viene visualizzata la schermata Allarme giornaliero.

> ALARM 12:00 AM

- Premere SET/EDIT, quindi utilizzare i tasti numerici per immettere un orario. Ad esempio, immettere 1015 e premere X(AM/PM) per selezionare a.m. o p.m.
- Premere ENTER per confermare le impostazioni.



rindica che l'allarme giornaliero è attivato.

All'ora impostata, l'organizer si accende automaticamente (se è spento). L'allarme suona per circa 20 secondi. Premere qualsiasi tasto per disattivare l'allarme.

Impostazione del carillon orario e dell'allarme di agenda

Il carillon orario suona ogni ora.

L'allarme di agenda suona nel giorno e nell'ora selezionati

- 1. Premere ((C)(Time) fino a quando viene visualizzata la schermata Ora locale.
- 2. Premere C (((i))) fino a quando viene visualizzato 7



3. Per annullare l'allarme, premere C(((**))) fino alla scomparsa dell'icona.

Premere C (((in))) per scorrere le quattro selezioni di allarmi:		
Allarme	Icona	
Nessun allarme	Nessuna icona	
Carillon orario	•	
Allarme di agenda	(((*))	
Carillon orario e allarme di agenda	([101])	

Utilizzo del calendario

È possibile visualizzare la data corrente o sfogliare altre date spostandosi di un giorno, di una settimana o di un mese nell'arco di 200 anni (dal 1/1/1901 al 31/12/2099). Dal calendario è anche possibile visualizzare gli eventi pianificati e le voci delle directory Cose da fare e Anniversario. Per imparare a immettere gli eventi pianificati, consultare "Utilizzo del pianificatore". Per imparare a immettere le voci di anniversario, consultare "Utilizzo della directory Anniversario". Per imparare a immettere le voci nella directory Cose da fare, consultare "Utilizzo della directory Cose da fare".

Visualizzazione delle date

1. Premere (Cal).

1999	1234
DEC	56789 1011
	12 13 14 15 16 17 18
48/	19 20 21 22 23 34 35
52	26 27 28 29 30 31

La data corrente lampeggia e il mese e l'anno correnti saranno visualizzati nella parte superiore sinistra dello schermo.

Il numero della settimana del giorno corrente e il numero totale di settimane in un anno saranno visualizzati nella parte inferiore sinistra dello schermo

Utilizzo del calendario

Premere ▶ per spostarsi da un giorno all'altro.

Premere ● per spostarsi da una settimana all'altra.

Premere Search per spostarsi da un mese all'altro.

Visualizzazione dal calendario delle voci di Agenda, Anniversario e Cose da fare

- 1. Premere in (Cal).
- Individuare il mese e la settimana relative alla voce seguendo la procedura descritta nella pagina precedente.

I punti a destra della data indicano la presenza di una voce di Agenda, Anniversario o Cose da fare. Il punto superiore indica una voce di Agenda, il punto centrale indica una voce di Anniversario e il punto inferiore indica una voce Cose da fare.

3. Evidenziare la voce desiderata utilizzando i tasti di direzione, quindi premere ☐ (Sched), ((Anniv) o (To Do/Memo) per visualizzare le informazioni dettagliate della voce.

Se in quella data vi sono più voci di Agenda, Anniversario o Cose da fare, premere **Search** o per visualizzarle. Sono disponibili tre rubriche telefoniche: Affari 1, Affari 2 e Pe<u>rso</u>nale.

 Premere (Phone) per scorrere le tre rubriche.



Digitare un nome. Ad esempio, per immettere il nome Robert Edwards, digitare EDWARDS ROBERT.

Nota: per organizzare le voci in ordine alfabetico in base al cognome, è necessario immettere prima il cognome.

È possibile immettere un massimo di 45 caratteri nel campo nome, inclusi lettere, numeri e simboli.

Per immettere un simbolo, premere SYM.


Premere **Search** o per scorrere l'elenco di simboli e premere 0-9 per selezionare il simbolo desiderato

NAME? ■EDWARDS_	

Utilizzo della rubrica telefonica

Nota: se i dati nel primo rigo superano i 18 caratteri, il cursore passa automaticamente al rigo successivo.

 Premere ENTER per confermare l'immissione nel campo Nome.



4. Digitare il nome di una ditta.

Nel campo Ditta è possibile immettere un massimo di 18 caratteri, inclusi lettere, numeri e simboli.

- Premere ENTER per confermare l'immissione e passare al campo successivo.
- Digitare un numero di telefono. Ad esempio, digitare 201-265-5600.

HOME? h: 201-265-5600

In ciascun campo numerico è possibile immettere un massimo di 18 cifre, trattini e spazi compresi.

Premere ENTER per passare al campo successivo.

Ora è possibile immettere un numero di ufficio, un numero di fax, un numero di telefono cellulare, un numero di cercapersone (fino a 18 caratteri), un indirizzo e-mail (fino a 45 caratteri), un indirizzo (fino a 81 caratteri) e una NOTA (fino a 63 caratteri).

Non è necessario completare tutti i campi. Saltare i campi non desiderati e spostarsi al campo successivo premendo **ENTER**.

NOTE? VISIT ABC COMPANY

Questo è l'ultimo campo.

8. Premere ENTER per memorizzare il record.

Per imparare a visualizzare e modificare i record, consultare "Ricerca e modifica dei record".

Utilizzo del Pianificatore

Per ciascun record di agenda è possibile immettere la data. l'ora e la descrizione dell'evento.

Immissione di un record di agenda

1. Premere [(Sched).

ſ	< <schedule>></schedule>
- 1	
- 1	DATE/TIME?
-	
- 1	
-	
l	

 Per digitare la data e l'ora, premere un tasto numerico qualsiasi per avviare la modalità di immissione, quindi digitare le informazioni. Ad esempio, per immettere 20-09-1999, 11:30, digitare 200019991130

Premere **X** per scegliere il formato a.m. o p.m., se necessario

Il formato data rispetta quello selezionato nella schermata Ora locale. Vedere "Impostazione dell'ora locale".

Premere ENTER per digitare la descrizione dell'evento.

È possibile immettere un massimo di 108 caratteri, inclusi lettere, numeri e simboli.

Nota: se i dati nel primo rigo superano i 18 caratteri, il cursore passa automaticamente al rigo successivo. I record di agenda sono in ordine cronologico in base alle immissioni nei campi Data/ora.

4. Premere ENTER per memorizzare i dati.

<SCHEDULE>>

Red

DATE/TIME?

5. Per attivare l'allarme di agenda, premere C (((ini)) nella modalità di visualizzazione Ora locale

Per imparare ad impostare l'allarme di agenda, consultare "Impostazione degli allarmi".

Una volta impostato, l'allarme di agenda suonerà all'ora dell'appuntamento. L'organizer si accende (se è spento), visualizzando il record di agenda relativo all'allarme. Nota: se è stata impostata una parola d'ordine, è necessario immetterla per visualizzare la voce di agenda. Per maggiori informazioni, vedere "Utilizzo di una parola d'ordine".

Per disattivare l'allarme, premere **C((((in)))** nella modalità di visualizzazione Ora locale fino a quando ((in)) scompare.

Per imparare a visualizzare e a modificare i record, consultare "Ricerca e modifica dei record".

Utilizzo della directory Promemoria

È possibile immettere un massimo di 108 caratteri, inclusi lettere, numeri e simboli, in ciascun record di promemoria.

Immissione di un record di promemoria

 Premere (To Do/Memo) fino a quando appare la schermata Promemoria.



2. Digitare i dati.

Premere **SPACE** per inserire gli spazi nei dati.

- Premere ←(C/CE) per spostare il cursore al rigo successivo.
- 4. Premere ENTER per memorizzare i dati.


Per imparare a visualizzare e modificare i record, consultare "Ricerca e modifica dei record".

Utilizzo della directory Cose da fare

Per ciascun record Cose da fare è possibile immettere la data, l'ora e la descrizione dell'immissione.

Immissione di un record Cose da fare

 Premere (To Do/Memo) fino a quando appare la schermata Cose da fare.



 Per digitare la data, premere qualsiasi tasto numerico per avviare la modalità di immissione, quindi digitare la data. Ad esempio, per immettere 09-20-1999, digitare 09201999.

Il formato data rispetta il formato selezionato nella schermata Ora locale. Vedere "Impostazione dell'ora locale".

 Premere ENTER per digitare la descrizione delle voci.

È possibile immettere un massimo di 108 caratteri, inclusi lettere, numeri e simboli.

Nota: se i dati nel primo rigo superano i 18 caratteri, il cursore passa automaticamente al rigo successivo.

4. Premere ENTER per memorizzare i dati.

Ricerca e modifica dei record

È possibile eseguire la ricerca dei record direttamente o in successione. I record possono essere esaminati, modificati o cancellati.

Ricerca di un record

- 1. Premere (Phone) per cercare un record telefonico, premere (Sched) per cercare un record di agenda oppure premere (To Do/Memo) per cerca un record Cose da fare o Promemoria.
- 2. Premere Search o per visualizzare i record in

I record nelle rubriche telefoniche sono in ordine alfabetico; i record nell'Agenda e nella directory Cose da fare sono in ordine cronologico mentre le voci del Promemoria sono nell'ordine di immissione.

Nelle rubriche telefoniche, è possibile immettere le prime lettere di un nome nel campo nome di un record, quindi premere Search o per eseguire la ricerca. L'organizer visualizza il primo record che inizia con quelle lettere (se disponibile). Quindi, utilizzare o per scorrere il record.

Nell'Agenda e nella directory Cose da fare, è possibile digitare una data nel campo Data di un record e premere Search o Per eseguire la ricerca. Quindi, utilizzare o Per scorrere il record.

Visualizzazione di un record

Trovare il record che si desidera visualizzare.

Vedere sopra, "Ricerca di un record".

Premere o o per visualizzare il record completo.

Continuare a premere Search o per visualizzare più record.

Modifica di un record

1. Troyare il record che si desidera modificare.

Per conoscere la procedura, consultare "Ricerca di un record"

- 2. Premere SET/EDIT.
- Spostare il cursore sul carattere che si desidera modificare.
- 4. Premere INS per inserire un carattere.

Premere **DEL** per cancellare un carattere.

5. Premere ENTER per memorizzare le modifiche.

Cancellazione di un record

Trovare il record che si desidera cancellare.

Per conoscere la procedura, consultare "Ricerca di un record"

- 2. Premere DEL.
- 3. Premere ENTER per cancellare il record.

Per uscire senza cancellarlo, premere qualsiasi tasto tranne ENTER.

Dopo qualche istante verrà visualizzato il messaggio "CANCELLATO" e verrà visualizzata la schermata iniziale della directory selezionata.

Utilizzo del Manager delle spese

Per ciascun record di spese è possibile immettere la data, l'importo, il tipo di spesa, il tipo di pagamento e una nota di riferimento.

Immissione di un record di spesa

- Premere (\$)(Exp).
- Per digitare la data, premere qualsiasi tasto numerico per avviare la modalità di immissione, quindi digitare la data. Ad esempio, per immettere 09-20-1999, digitare 09201999.
 - Il formato data rispetta quello selezionato nella schermata Ora locale. Vedere "Impostazione dell'ora locale".
- 3. Premere ENTER e digitare l'importo della spesa.
- 4. Premere ENTER per passare al menu TIPO DI SPESA
 - Sono disponibili 8 tipi di spesa.
- Premere il numero del tipo desiderato, quindi premere ENTER per passare al menu TIPO DI PAGAMENTO.
- Premere il numero del tipo di pagamento desiderato, quindi premere ENTER per passare al campo APPUNTO.
- 7. Digitare un appunto.
 - È possibile immettere un massimo di 108 caratteri.
- 8. Premere ENTER per confermare il record.

Per visualizzare un record di spesa

È possibile eseguire la ricerca dei record in base alla data o in base agli appunti.

Premere (\$)(Exp).



Per eseguire una ricerca in base a un appunto, premere ENTER.

Per trovare uno specifico record di spesa

 Premere (\$)(Exp) quindi premere ENTER fino a quando viene visualizzata la schermata RAPPORTO.

```
<<EXPENSES>>
REPORT

FROM: 01-1-99
TO: 31-1-99
```

Premere SET/EDIT per modificare le date di inizio e di fine del periodo di riferimento del Rapporto.

Utilizzo del Manager delle spese

2. Premere Search o per scorrere il rapporto.

Una volta ritornati alla schermata RAPPORTO, è possibile immettere un nuovo intervallo di date.

Per imparare a modificare e a cancellare i record, consultare "Modifica di un record" e "Cancellazione di un record".

Per modificare la descrizione del tipo di spesa

- 1. Premere (\$)(Exp).
- 2. Premere SET/EDIT.

TYPE 1?		
MEAL		

 Modificare la descrizione utilizzando un massimo di 6 caratteri, quindi premere ENTER per confermare.

Passare quindi al nome del successivo tipo da modificare. Digitare le modifiche o un nuovo nome e premere ogni volta **ENTER** per confermare.

Non è necessario modificare tutti i tipi. Dopo aver modificato i tipi desiderati, premere **C/CE** per uscire dalla modalità di modifica

Per ciascun record di anniversario è possibile immettere la data e la descrizione dell'evento.

Immissione di un record di anniversario

1. Premere ((Anniv).



- Digitare la data utilizzando i tasti numerici e premere ENTER.
- 3. Digitare la descrizione dell'evento.

È possibile immettere un massimo di 108 caratteri, inclusi lettere, numeri e simboli.

Visualizzazione di un record di anniversario

- 1. Premere ((Anniv).
- 2. Premere Search® o per scorrere i record.
- Per eseguire la ricerca di uno specifico record, digitare la data desiderata.

Per imparare a modificare e a cancellare i record, consultare "Modifica di un record" e "Cancellazione di un record".

Utilizzo di una parola d'ordine

È possibile bloccare l'organizer in modo che possano essere utilizzate senza fornire la parola d'ordine solo le funzioni Orologio, Calendario, Calcolatore e Convertitore. Nota: non è necessario impostare una parola d'ordine per utilizzare l'organizer.

Avviso: Si raccomanda di tenere un record scritto dei propri dati. Se si dimentica la parola d'ordine, non è possibile recuperare alcun dato memorizzato nell'organizer. Per riutilizzare l'organizer, sarà necessario eseguire l'azzeramento del sistema che eliminerà la parola d'ordine e cancellerà tutti i dati memorizzati. Per imparare a eseguire l'azzeramento del sistema, leggere "Operazioni preliminari".

Impostazione della parola d'ordine

- Premere (C)(Time) fino a quando viene visualizzata la schermata Ora locale.
- 2. Press SPACE.

Digitare una parola d'ordine. È possibile utilizzare fino a 6 caratteri. Ricordare di annotare la parola d'ordine e custodirla in un luogo sicuro.

3. Premere ENTER per memorizzare la parola d'ordine

Sarà visualizzata l'icona -.

In seguito, quando l'unità viene accesa e si preme (##)(Phone), [](Sched), [/ (To Do/Memo), (S)(Exp) o (M)(Anniv) sarà necessario immettere la parola d'ordine per utilizzare le funzioni.

Accesso ai dati quando la parola d'ordine è attivata



Viene richiesto all'utente di immettere la parola d'ordine. Digitare la parola d'ordine, quindi premere **ENTER**.

Se la parola d'ordine non è stata digitata correttamente, appare il messaggio "ERR. APERT.!" e verrà richiesto di immettere nuovamente la parola d'ordine.

Dopo aver immesso la parola d'ordine corretta, l'icona — scompare dallo schermo e sarà possibile immettere i dati.

Ora è possibile immettere i nuovi dati o visualizzare quelli esistenti.

Modifica o disattivazione della parola d'ordine

- 1. Premere (Time) fino a quando viene visualizzata la schermata Ora locale.
- Premere SPACE(**).



3. Digitare la vecchia parola d'ordine, quindi premere ENTER.

Verrà richiesto di immettere la nuova parola d'ordine


Per disattivare la parola d'ordine, premere solo **ENTER** senza premere alcun tasto numerico.

4. Digitare la nuova parola d'ordine, quindi premere ENTER.

Utilizzo del calcolatore

Esecuzione di un calcolo

1. Premere + (Calc).



2. Digitare un numero.

È possibile digitare fino a 12 cifre. Per digitare un decimale premere •.

Per modificare un numero da positivo a negativo, premere ${\bf P}$ (+/-).

Per cancellare un numero, premere _ (C/CE).


- Premere +, -, x o ÷ rispettivamente per sommare, sottrarre, moltiplicare o dividere.
 Oppure premere I(√) per calcolare la radice quadrata.
- 4. Digitare un altro numero.
- 5. Premere = per eseguire il calcolo.

Oppure premere **O**(%) per calcolare la percentuale.

6. Premere ←(C/CE) per cancellare i calcoli.

Utilizzo della memoria del calcolatore

- Nel calcolatore, eseguire un calcolo o digitare un numero.
- Per addizionare il numero sullo schermo al numero memorizzato, premere R(M+). Per sottrarre il numero sullo schermo dal numero memorizzato, premere E(M-).



M indica che il numero è stato memorizzato.

- Per richiamare il numero dalla memoria, premere W(MR).
- Per cancellare la memoria, premere Q(мс).

Nota: quando la parte intera del risultato di un calcolo, o un numero intero memorizzato, supera le 12 cifre (incluso il punto decimale), oppure viene tentata qualsiasi altra operazione non valida, si verifica un errore del calcolatore e sul display appare "E". Premere (C/CE) per annullare l'errore.

Utilizzo del convertitore

Utilizzo dei tassi di conversione predefiniti

Utilizzare l'organizer per eseguire le seguenti conversioni predefinite:


Piedi	\Leftrightarrow	Metri
larde	\Leftrightarrow	Metri
Pollici	\Leftrightarrow	Centimetri
Miglia	\Leftrightarrow	Chilometri
Libbre	\Leftrightarrow	Chilogrammi
Galloni (US)	\Leftrightarrow	Litri
Galloni (UK)	\Leftrightarrow	Litri
Once	\Leftrightarrow	Grammi
Fahrenheit	\Leftrightarrow	Centigradi

 Premere ()(Conv) fino a quando appare la schermata di conversione metrica.



- 2. Premere Search o per selezionare una categoria di conversione, se necessario.
- Premere o per selezionare la direzione di conversione, se necessario.
- Digitare il numero da convertire. Ad esempio, per convertire 10 piedi in metri, digitare 10.

Utilizzo del convertitore



5. Premere o o per eseguire la conversione in

Conversione di valute

Sono disponibili 15 tassi di cambio predefiniti di cui 3 sono programmabili.

Premere ()(Conv) fino a quando viene visualizzata la schermata di conversione delle valute.

EURO	0.00
FRF	0.00
USD	0.00
CUR 1	0.00
CUR 2	0.00
EURO	0.

- Premere Search o per selezionare uno dei cambi predefiniti.
- Digitare il numero da convertire nell'ultima riga, quindi premere ENTER per eseguire la conversione.
- Premere Search o per visualizzare le altre valute.
 - Nota: l'ultima riga rimane invariata.
- Digitare un nuovo numero per avviare la successiva conversione.

Impostazione di un tasso di conversione

- Premere ()(Conv) fino a quando viene visualizzata la schermata di conversione delle valute.
- 2. Premere SET/EDIT.



Nella riga inferiore dello schermo viene visualizzato <REGISTRARE>; ciò significa che l'unità è pronta per l'impostazione di un tasso.

Nota: tutti i tassi devono essere in relazione con l'EURO. Ad esempio, se 1 Euro = 1,0662 US\$, immettere 1,0662 come tasso di conversione per USD.

Premere ● o ● per scorrere le tre valute programmabili.

Nota: i nomi predefiniti sono USD, CUR1 e CUR2. Il tasso di conversione predefinito è 1.

- Digitare il nome della nuova valuta (fino a 4 lettere o numeri) e premere ENTER.
- 5. Digitare il nuovo tasso di conversione.

È possibile digitare fino a 6 cifre.

Premere ENTER per salvare il tasso.

Installazione di PC Sync

Utilizzare la seguente procedura per installare PC Sync sul personal computer. Il programma richiede i seguenti requisiti di sistema:

- Windows 95 o 98 (versione inglese)
 - 10 MB RAM
 - 20 MB di spazio sul disco rigido
 - Unità CD ROM (per l'installazione)
 - Porta di comunicazione seriale (COM) libera

Nota: il CD viene fornito con un file README che contiene le istruzioni dettagliate sul utilizzo di PC Sync.

- 1. Inserire il CD nell'unità CD ROM.
- Fare doppio clic su Setup.EXE per installare il programma.

PC Sync per Windows verrà installato nella directory C:\ORGANISER a meno che non venga specificato diversamente. Se il CD ROM non viene eseguito automaticamente, procedere nel modo seguente:

- 1. Accedere a Start | Programs | Windows Explorer.
- 2. Fare clic sull'unità CD ROM.

Di solito è l'unità E:\. Se è stata modificata, scegliere l'unità CD ROM appropriata.

3. Fare doppio clic su Setup.EXE.

Per avviare il programma PC Sync, procedere nel modo seguente:

- 1. Accedere a Start | Programs | Windows Explorer.
- 2. Fare doppio clic su C:\ORGANISER.
- 3. Fare doppio clic su DBANK.EXE.

Trasmissione e ricezione dei record

Collegamento del cavo seriale

Prima di poter trasmettere o ricevere i record, è necessario procedere nel modo seguente:



- 1. Spegnere il computer.
- Collegare la spina a 9 pin del cavo PC Sync dell'organizer a una porta di comunicazione (COM) libera.
- Collegare la spina a un pin del cavo nel foro PC PORT presente sul lato sinistro dell'organizer.

Configurazione del software Organizer

- Dal computer, accedere a C:\ORGANISER | DBANK.EXE e avviare Organizer PC Sync.
- 2. Selezionare Databank Model dal menu Options.
- 3. Nella finestra Model Setup, selezionare Series L.
- 4. Fare clic su OK.
- 5. Selezionare Serial Port dal menu Options.
- Nella finestra Serial Port Setup, selezionare la porta COM nella quale è stato inserito il cavo Organizer PC Sync.

Sincronizzazione dei dati con PC Sync

Durante la sincronizzazione dei dati, i record cancellati nell'Organizer o nel programma PC Sync saranno cancellati in entrambi, allo stesso modo verranno aggiunti i nuovi record presenti in entrambe le unità e aggiornati i record modificati. Se lo stesso record è stato modificato sia nell'Organizer che nel programma PC Sync, saranno conservate copie di entrambi i record.

AVVISO! Una volta sincronizzato l'Organizer con il programma PC Sync su un computer, le due unità diventano una coppia corrispondente. Se si tenta di sincronizzare i dati dell'organizer con il PC Sync di un altro computer, è probabile che i dati saranno corrotti. Si consiglia di eseguire la sincronizzazione tra una sola coppia corrispondente.

- Accertarsi che il cavo sia collegato saldamente sia al PC che all'organizer.
- In PC Sync per Windows, fare clic su File | Sync with Organizer nella barra di menu.
 Verificare le informazioni sul modello e la porta COM
- Fare clic su SYNC per confermare la sincronizzazione.
- Premere (L)(Time) sull'Organizer fino a quando viene visualizzata la schermata Ora locale.

```
1 - SYNC?
2 - TX?
3 - RX?
```

- Utilizzare ♥ o ♠ per selezionare 1-SYNC? o premere 1.
- Premere ENTER per avviare la sincronizzazione.

Durante la sincronizzazione, verranno visualizzati i sequenti messaggi:

TRASMISSIONE... l'organizer sta trasmettendo i dati

sincronizzazione.

RICEZIONE... il PC ha elaborato i dati e sta

trasmettendo i propri dati necessari alla sincronizzazione

ATTENDA... l'organizer sta aggiornando i

record

OK! la sincronizzazione è completata.

Dopo due secondi, l'organizer ritorna alla modalità di visualizzazione iniziale.

Trasmissione o ricezione dei record

Nota: non è possibile inviare o ricevere una directory singola tra l'organizer portatile e PC Sync per Windows. È possibile inviare un unico record o tutte le directory.

Avviso! Quando vengono trasferite tutte le directory, i vecchi record dell'unità che riceve i dati verranno sovrascritti. Se si desidera conservare i record differenti nell'organizer o in PC Sync, scegliere Synchronization al posto di Import o Export.

Per trasmettere un solo record

- Fare clic su (RECEIVE RECORD) sulla barra degli strumenti di PC Sync per Windows.
- Fare clic su OK. Verificare le informazioni sul modello e la porta COM.
- Fare clic sul pulsante Import per confermare l'operazione.
- Trovare il file che si desidera trasmettere sull'organizer portatile.
- Premere Data Sync per visualizzare 2-TX?.
- Premere ENTER per avviare la trasmissione. Il record sarà aggiunto a PC Sync come nuovo record.

Per trasmettere tutti i record

- Fare clic su File | Import from Organizer sulla barra di menu di PC Sync.
- Verificare le informazioni sul modello e la porta COM.

 2. Fare clic sul pulsante Import.
- 3. Fare clic su OK per confermare l'operazione.

- 4. Premere (1)(Time) sull'organizer portatile fino a quando appare la schermata Ora locale.
- Premere Data Sync per immettere la modalità di comunicazione dei dati.
- 6. Utilizzare ♥ o per selezionare 2-TX? oppure premere 2.
- 7. Premere ENTER per avviare la trasmissione.

Per ricevere un solo record

si desidera trasmettere.

- Premere (C)(Time) sull'organizer portatile fino a quando appare la schermata Ora locale.
- Premere Data Sync per immettere la modalità di comunicazione dei dati.
- 3. Utilizzare ♥ o per selezionare 3-RX? oppure premere 3 per avviare la trasmissione.
- premere 3 per avviare la trasmissione.

 4. In PC Sync per Windows, evidenziare il record che
- 5. Fare clic su (SEND RECORD) sulla barra degli strumenti di PC Sync per Windows.
- 6. Fare clic su OK.

Verificare le informazioni sul modello e la porta COM.

Fare clic sul pulsante Export per iniziare la trasmissione.

Il record verrà aggiunto all'organizer come nuovo record.

Per ricevere tutti i record

- Premere (1)(Time) sull'organizer portatile fino a quando appare la schermata Ora locale.
- Premere Data Sync per immettere la modalità di comunicazione dei dati.
- Utilizzare♥ o ♠ per selezionare 3-rx? oppure premere 3 per avviare la trasmissione.
- Fare clic su File | Export to Organizer sulla barra di menu di PC Sync.
- Fare clic sul pulsante Export per confermare l'operazione.

Conservare una copia su carta dei dati importanti

L'organizer memorizza le informazioni fino a quando le batterie alimentano l'apparecchio.

Avviso! Se le batterie si esauriscono o vengono rimosse, le informazioni andranno perdute. Le informazioni possono cancellarsi o danneggiarsi anche a causa di un errore nella messa in funzione. Di conseguenza, si consiglia di conservare sempre una copia su carta delle informazioni importanti, in caso di danni o perdite.

Avviso! In assenza di batterie, l'organizer salva le informazioni per circa 30 secondi. Dunque, una volta rimosse le batterie esaurite, non impiegare più di 30 secondi per installare le nuove.

- 1. Spegnere l'organizer e capovolgerlo.
- Utilizzando il cacciavite con taglio a croce, rimuovere la vite dal coperchio delle batterie e rimuovere lo sportello.
- Rimuovere le batterie esaurite e sostituirle rapidamente con le nuove; il lato positivo (+) deve essere rivolto verso l'alto.
- 4. Riposizionare il coperchio delle batterie.

Avviso! Se appare il messaggio RIPRISTINARE? una volta riacceso l'organizer, non premere ENTER a meno che non si desideri azzerare l'apparecchio e cancellare tutte le informazioni.

Scariche elettrostatiche possono produrre variazioni nel modo di funzionare di questo apparecchio. Il funzionamento normale può venire ristabilito premendo la chiave di azzeramento ON/OFF o rimovendo/sostituendo le batterie.

Caratteristiche tecniche

Modello: RF-348 Personal Organizer

Dimensioni: 14,3 x 9,6 cm •Peso: circa 128 g

Recapiti

Per la registrazione e le vendite, chiamare il numero di telefono 1-800-266-5626 (solo USA) oppure visitare il sito Web www.franklin.com. Per la registrazione, è necessario comunicare il numero di prodotto (*RF-348*) e la data di acquisto. Per l'assistenza clienti, chiamare il numero di telefono 609-239-4333. Per l'assistenza tecnica, chiamare il numero 609-396-8997

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, spruzzare un detergente delicato per vetri su un panno e strofinare la superficie. Non spruzzare liquidi direttamente sull'unità. Non utilizzare o conservare a lungo l'organizer in ambienti estremamente caldi. freddi. umidi o in altre condizioni estreme.

Copyrights, Trademarks and Patents

© 2000 Franklin Flectronic Publishers, Inc.

Burlington, N.J. 08016-4907 USA. Tutti i diritti riservati.

ROLODEX® è un marchio registrato di Berol Corporation, una società controllata di Newell Rubbermaid, Inc. Brevetti in corso di registrazione.

ISBN 1-56712-563-8

Per la garanzia limitata (Stati Uniti) in inglese, visiti www.franklin.com.

Garanzia limitata (fouri dagli USA)

Questo prodotto, batterie escluse, è garantito dalla Franklin per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto. Esso verrà riparato o sostituito per un prodotto equivalente (a discrezione della Franklin) gratuitamente in caso di difetti dovuti a materiali o manodopera difettnisi

ulieutos. I prodotti acquistati fuori dagli Stati Uniti che vengono restituiti sotto garanzia vanno rimandati al rivenditore originario con accluse la prova d'acquisto ed una descrizione del malfunzionamento. Se non viene fornita la prova d'acquisto, le riparazioni verranno fatte pagare. Questa garanzia esclude esplicitamente i difetti dovuti ad uso improprio, danni accidentali e usura. Questa garanzia non ha impatto sui diritti statutori del consumatore.

Technical Support/Ayuda Hilfe/Aiuto tecnico/Aide to	técnica /Technische echnique/Technische Steun
Deutschland Österreich	Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, D- 85622 Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel. +49-89-90899-116. Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel. +49- 89-908990 oder im Internet unter www.franklin-net. de
Mexico	Para Soporte Técnico llamar al tel. 01 800 710 5938
USA & Canada	Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (609) 386-8997 and choose option 3, or fax (609) 387-1787 or visit us at www.franklin.com
All other countries Todos los otros países Alle anderen Länder Altri paesi Tous les autres pays Alle Overige Landen Todos os outros países Για όλες τις άλλες χώρες	www.franklin.com